



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
КОНТРОЛЛЕР
ТНС СНС-400

1. Наименование и артикул изделий

Наименование	Артикул
Контроллер THC СНС-400	СНС-400

2. Комплект поставки

- контроллер THC СНС-400;
- паспорт.

3. Товарный знак и наименование изготовителя: Шенжень Хонг Ю Да СиЭнСи Ко, ЛТД.

4. Наименование страны производителя: КНР.

5. Информация о назначении продукции

Контроллер высоты факела газокислородного резака на основе 32-битного процессора Cortex-M3, усовершенствованная версия СНС-200. Контроль высоты факела - емкостной.

Контроллер имеет следующие особенности:

- индикация различных состояний контроллера высоты;
- оптоизолированный выход ошибки может передавать сигнал системе ЧПУ для остановки текущего процесса. Сигнал формируется как в ручном, так и в автоматическом режиме. Максимальный ток выхода 200 мА, достаточно для подключения к реле;
- функция предотвращения столкновения с материалом. В автоматическом и ручном режимах при столкновении с металлом контроллер THC отправляет сигнал "collision". Резак поднимается, пока сигнал "collision" не пропадет;
- если ВЧ кабель отключен или присутствует плохой контакт, активируется соответствующая индикация;
- высокая точность и чувствительность датчика;
- напряжение питания: 20 В – 24 В переменного тока либо 20 В постоянного тока;
- длина ВЧ кабеля: 800 мм -1800 мм;
- при замене ВЧ кабеля контроллер автоматически произведет настройку;
- автоматическое определения положения равновесия, столкновения, без необходимости регулирования резисторов R39 и R47, как в контроллерах СНС-200Е, СНС-300.

Контроллер регулирует расстояние между чувствительным кольцом емкостного датчика и металлом, фиксирует измеряемую емкость и регулирует расстояние при помощи двигателя постоянного тока, сохраняя емкость постоянной.

6. Характеристики и параметры продукции




Рис.1. Внешний вид контроллера




Рис. 2. Габаритные и установочные размеры контроллера

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	24 В переменного тока $\pm 10\%$, 50 Гц / 60 Гц
Напряжение питания двигателя	20 В - 30 В постоянного тока
Выходной ток	1 А — 4 А, максимум 100 Вт
Точность	± 0.1 мм (в зависимости от типа датчика)
Диапазон автонастройки высоты	1 мм — 25 мм от поверхности разрезаемого материала
Длина ВЧ кабеля	200 мм ~ 1300 мм
Габаритные размеры	176 мм*105 мм*50 мм

7. Устойчивость к воздействию внешних факторов

Охлаждение	Естественное или принудительное	
Рабочая среда	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
	Температура воздуха	0°C ~+50°C
	Влажность	40% - 90%
	Рабочая температура	ТНС: -10°C~60°C
		ВЧ кабель: -10°C ~200°C
датчик: -10°C~350°C		
Температура хранения	-20°C~65°C	

8. Работа с панелью оператора



Рис.3. Панель оператора CHC-400

Описание индикации

Обозначение	Наименование	Событие
P	Питание	Подача питания на контроллер.
H	Поиск высоты	Включен при достижении настроенной высоты.
D	Ошибка подключения	Индикация ошибки подключения. Срабатывает при отключении ВЧ кабеля. В автоматическом режиме при срабатывании ошибки резак будет поднят на безопасную высоту.
C	Столкновение	Индикация срабатывает при столкновении чувствительного кольца датчика с материалом, в ручном или автоматическом режимах. Резак будет поднят до пропадания сигнала столкновения. В этот момент клавиша «Вниз» не работает. Если ВЧ кабель накоротко замкнут с заземлением, также обрабатывает сигнал столкновения.

Кнопки на панели оператора

Кнопка	Функция
Вверх/Вниз	Управляют перемещением резака вверх/вниз как в ручном, так и в автоматическом режимах.
Авто	При нажатии кнопки «Авто» контроллер переводится в авторежим.
Высота	Используется для регулировки высоты резака перед переходом в автоматический режим. Высота увеличивается при вращении по часовой стрелке.
Чувствительность	В автоматическом режиме чувствительность увеличивается при вращении по часовой стрелке.

9. Подключение ТНС

На контроллере присутствуют два разъема для подключения, один из них для ЧПУ системы (X1-CNC), второй — для подключения подъемника резака (X2-TORCH).





Рис.4. Подключение СНС-400

Распиновка разъема X1-CNC

Контакт	Сигнал	Описание
1,2	Питание	24 В переменного тока $\pm 10\%$, 50 Гц / 60 Гц.
3	Столкновение	Выход сигнала «Collision» для системы управления ЧПУ, открытый коллектор. Максимальный ток выхода 200 мА.
4	Общий (COM)	Общий для цепи управления.
5	Вверх	Сигнал подъема резака, активный низкий уровень.
6	Вниз	Сигнал опускания резака, активный низкий уровень.
7	Авто/Ручн.	Сигнал включения авторежима, активный низкий уровень.



При подключении с общим плюсом




Рис. 5. Описание разъема X1-CNC




Рис.6. Цепь входов.




Рис. 7. Цепь выходов.

Примечание:

1. Контакты 1,2 предназначены для подключения двигателя постоянного тока.
2. Датчики, подключаемые к контроллеру CHC-400, должны быть НЗ. Подключение проводить согласно схеме на рис.9.




Рис.8. Разъем X2-TORCH.




Рис. 9. Подключение концевых датчиков

10. Настройка контроллера



Рис. 10. Внутренняя цепь настройки.

Порядок настройки контроллера:

1. Настройка точки равновесия в автоматическом режиме (R39). Резак останавливается в точке равновесия, когда достигает предустановленной высоты).
2. Регулирование цепи контроля подключения. В автоматическом режиме поднимает резак при неподключенном ВЧ кабеле. Данный потенциометр предварительно настроен и не требует дополнительной настройки, за исключением случаев замены кабеля.
3. JP2 джампер цепи контроля подключения. Контроль за подключением выключен при неустановленном джампере JP2.
4. Установка частот и токов. Цепь управления двигателем — это H-мост, управляемый сигналом ШИМ. Частота ШИМ изменяется в диапазоне 9-18 кГц, управляется с помощью SP2, как указано на рисунке 10. Обычно при использовании двигателя мощностью до 30 Вт устанавливается частота 18 кГц. Если используется двигатель мощностью выше 30 Вт, устанавливается частота 9 кГц.

Установка тока.

Ток, А	1-8	2-7	3-6	4-5
4	OFF - ШИМ 9 кГц	OFF	OFF	OFF
3		OFF	OFF	ON
2	ON - ШИМ 18 кГц	OFF	ON	ON
1		ON	ON	ON

11. Установка кольцевого датчика

Кольцо емкостного датчика должно быть установлено ниже резака на 1-2 мм для того, чтобы избежать краевого эффекта при резке, и более эффективно предупреждать столкновения с материалом (см. рис 11).

При плазменной резке наоборот, следует установить кольцо выше резака, для того чтобы избежать влияния напряжения плазменной дуги, и ему нужна специальная изоляционная часть, поставляемая компанией HYD.




Рис. 11. Установка кольца датчика при газовой резке

12. Тестирование.

- Замкните входа UP/Down с землей, мотор начнет перемещать резак вверх или вниз. Изначально убедитесь, что клавиши ручных перемещений Вниз/Вверх работают в тех же направлениях относительно отработки входов UP/Down.
- Замкните на землю вход Auto/Manual, при замыкании будет активирован режим Авто. Если вход открыт, то будет активирован ручной режим.
- В авторежиме, если емкостной датчик не подключен и на контроллере включен режим контроля подключения, будет активирована индикация Отключения, и резак будет поднят. Если датчик подключен, то резак будет поднят на предварительно настроенную высоту.
- В авторежиме высота резака регулируется ручкой настройки высоты. Для начала всегда устанавливайте максимальную высоту поворотом ручки по часовой стрелке. Потом при необходимости уменьшайте высоту поворотом ручки против часовой стрелки.
- Контроллер высоты управляет двигателем для установки емкостного датчика в точке равновесия, и останавливается, когда высота достигнута $\pm 0,1$ мм точки равновесия. Чем ниже скорость двигателя, тем точнее настройка высоты.

13. Правила и условия безопасной эксплуатации

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки драйвер должен быть полностью отключен от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

14. Приемка изделия

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия.

15. Монтаж и эксплуатация

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности

технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

16. Маркировка и упаковка

16.1 Маркировка изделия

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления;

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

16.2 Упаковка

К заказчику изделие доставляется упакованным в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при влажности не более 60%.

17. Условия хранения изделия

Изделие без упаковки должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа 1Л (отапливаемые и вентилируемые помещения с кондиционированием воздуха) при температуре от -20°C до $+65^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 90% (при $+20^{\circ}\text{C}$).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

При длительном хранении изделие должно находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 60% (при $+20^{\circ}\text{C}$).

При постановке изделия на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

Ограничения и специальные процедуры при снятии изделия с хранения не предусмотрены. При снятии с хранения изделие следует извлечь из упаковки.

18. Условия транспортирования

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур	От минус 50 °С до плюс 40 °С
Относительная влажность, не более	80% при 25 °С
Атмосферное давление	От 70 до 106,7 кПа (537-800 мм рт. ст.)

19. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия

сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.

4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пуско-наладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.

4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.

4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.

4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

20. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица): Шенжень Хонг Ю Да СиЭнСи Ко, ЛТД. Е4-6С, Ти-Эл-Си Интернейшнл Таун, №1001, ЖонгШаньЮань роуд, район Наншань, г. Шеньжень, Китай.

21. Наименование и местонахождение импортера: ООО "Станкопром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

22. Маркировка ЕАС





8 800 555-63-74 бесплатные звонки по РФ

Контакты

+7 (495) 505-63-74 - Москва

+7 (473) 204-51-56 - Воронеж

+7 (812) 425-17-35 - Санкт-Петербург

purelogic.ru

394033, Россия, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн-Чт: 8:00–17:00

Пт: 8:00–16:00

Перерыв: 12:30–13:30

info@purelogic.ru