

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Система лазерной резки FSCUT6000



8 (800) 555-63-74

www.purelogic.ru

## 1. Обзор

#### 1.1. Введение

FSCUT6000 – экономически эффективная система ЧПУ для лазерной резки. Она разработана на основе технологии шинного соединения EtherCAT и способна управлять перемещением, лазером и подачей режущего газа. Данная система широко используется при обработке листового металла. В настоящем руководстве пользователя представлены только указания по установке.

#### 1.2. Схема системы

Система FSCUT6000 включает в себя плату управления BMC2282, плату расширения входов и выходов и контроллер высоты. Плата управления BMC2282 оснащена пакетом управляющих протоколов EtherCAT.

Соединение BMC2282 с режущей головкой серии BLT осуществляется посредством сетевого кабеля через сетевой порт. Типовая схема подключения показа на Рис. 1.



Рис. 1. Типовая схема подключения: FSCUT6000 + режущая головка серии BLT



Типовая схема подключения другой (не BLT) режущей головки показана на Рис. 2.

Рис. 2. Типовая схема подключения: FSCUT6000 + режущая головка (не BLT)

## 1.3. Информация об изделии

Система ЧПУ FSCUT6000 включает в себя плату управления BMC2282, плату расширения HPL2720E, контроллер высоты BCS210E, WKB V6, соответствующие кабели и т.д.

Количество деталей в комплекте FSCUT6000 может незначительно отличаться. При возникновении любых вопросов свяжитесь со службой поддержки.

| Плата управления<br>ВМС2282 (1) | Контроллер высоты<br>BCS210E (1)   | Плата расширения HPL2720E<br>(1) |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
|                                 | ECS210E<br>EtherCAT<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>Const<br>C |                                  |
|                                 |  | Кабели                           |
| WKB V6                          | Провод LAN-20X-PWE   | локальной                        |
| (1)                             | (1)  | сети                             |
|                                 |  | LAN-0 3X(3)                      |
|                                 |  | LAN-1X (2)                       |
|                                 |  | LAN-3X (1)                       |
|                                 |  |                                  |

Таблица 1-1. Комплектация системы FSCUT6000 для режущей головки BLT



Таб. 1-2. Комплектация системы FSCUT6000 для других режущих головок (не BLT)

## 2. Инструкции по подключению

## 2.1. Установка ВМС2282

Плата управления ВМС2282 – плата управления перемещением, разработанная на основе EtherCAT. Ее основной чип с частотой 1,0 ГГц обеспечивает превосходную производительность и соответствует самым высоким стандартам качества.

| ВМС2282<br>Плата управления<br>EtherCAT      |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Протокол шины                                | Основной протокол EtherCAT   |  |  |
| Последовательный<br>интерфейс PCI<br>Express | PCI Express2.0 (Gen2)  |  |  |
|  | Питание от материнской платы PCIe, макс. 12 В/1 А, без горячей замены  |  |  |
| Помехоустойчи-<br>вость                      | ESD 3 (контакт 6 кВ, воздух 8 кВ), EFT 4 (электропитание 4 кВ, сигнал 2 кВ),<br>Surge international 2 (линия пер. тока 2 кВ, линия пост. тока            |  |  |
|  | Габариты и масса   |  |  |
| Габариты                                     | (Д х Ш х В) 127.6 мм х121.0 мм х21.45 мм   |  |  |
| Macca  | 80 г   |  |  |
| Особенности                                  |  |  |  |
| Тип охлаждения                               | Естественное охлаждение  |  |  |
| Требования к<br>окружающей среде             | 0~+60°С. Класс водо- и пыленепроницаемости платы управления – IP00, незащищенный. Необходимо разместить компьютер в чистом и недоступном для пыли месте. |  |  |
| Климатические<br>условия хранения            | -20~+70°C  |  |  |
| Влажность                                    | 0% - 90% (без конденсации)   |  |  |
| Сертификация                                 | CE   |  |  |

Таблица 2-1. Технические характеристики ВМХ2282

## 2.1.1. Схема с размерами

Размеры платы управления ВМС2282 (мм) представлены на Рис. 3.



Рис. 3. Размеры ВМС2282

#### 2.1.2. Схема установки

Для установки необходимо вставить ВМС2282 в гнездо РСІЕ X4, прилагая равномерное усилие (см. (2)), и закрепить глухим винтом (см. (1)). Необходимо принимать во внимание тепловыделение ВМС228X и размещать ее как можно дальше от других плат. См. схему ниже.



Рис. 4. Установка платы управления ВМС2282

Установленная ВМС228Х представлена ниже.



Рис. 5. Плата управления ВМС2282 после установки

## 2.1.3. Разъем Ethernet

Стандартное гнездо ВМС2282 – RJ45. Гнездо предоставляет возможность подключения подчиненных устройств EtherCAT (серводрайверы, BCS210E, HPL2720E и др.)



| Обозначение                            | Описание                                | Цвет СИД    | Состояние                | Описание             |
|--|---|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1: Скорость<br>Ethernet-<br>соединения | G                                       |             | Выкл.                    | Соединение 10 Мбит/с |
|  | Зеленый                                 | Непрерывный | Соединение<br>100 Мбит/с |                      |
| 2: Связь С<br>с                        | Статус связи<br>Ethernet-<br>соединения | Желтый      | Выкл.                    | Нет соединения       |
|  |   |             | Мигает                   | Передача данных      |
|  |   |             | Непрерывный              | Подключено           |

Таблица 2-2. Описание состояния соединения RJ45

## 2.1.4. Гнездо РСІЕ

Гнездо РСІЕ ВМС2282 – Х4 (Рисунок 6(1)) можно использовать для Х4, Х8, Х16. Стандарт протокола – V2.0 (Gen2), и требования к материнской плате представлены в Таблице 2-3.



Рис. 6. Позолоченные контакты

| Операционная система                   | Win7/10 64-бит               |
|--|------------------------------|
| Центральный процессор                  | Intel i3 8100 и выше         |
| Память                                 | 4 Гб и больше                |
| Слот РСІЕ                              | Х4 и выше                    |
| Последовательный интерфейс PCI Express | PCI Express2.0 (Gen2) и выше |
| Электропитание РСІЕ материнской платы  | 12 В/1 А и больше            |

Таблица 2-3. Требования к материнской плате

## 2.2. Подключение HPL2720E

HPL2720E – это расширительная плата ввода-вывода на базе шины EtherCAT, поддерживающая периферийные ресурсы, необходимые для высокомощной системы резки системы FSCUT6000 (см. Таблицу 2-4).

| HPL272   | 0E         |  | C<br>EtherCAT.<br>1 1 12 14 15 16 17 18 19 20<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C |
|--|------------|--|--|
| Модуль   | Кол-<br>во | Описание   | Примечание   |
| Источник<br>питания  | /          | 24 В постоянного тока/5 А  |  |
| ШИМ  | 1          | 24 В, $\pm$ 50 кГц 0,3 %   | Макс. 50 кГц, 3%   |
| Цифро-<br>анало-<br>говый<br>прео-<br>бразо-<br>ватель<br>(DA) | 4          | 0-10 В, 12 бит, ± 20 мВ  |  |
| Общий<br>выход   | 20         | Выход 24 В высокого уровня, ≤0,7 А на канал. Общий выходной ток ≤2,5 А   | Рекомендуется<br>внешнее реле  |
| Общий<br>вход  | 27         | Уровень 24 В, активный низкий (<15,6 В);<br>входы IN1~IN3 могут быть переключены на<br>активный высокий (>5,8 В) |  |
| Эксплуата  | ацион-     | Температура: 0 °С ~ 60 °С  |  |
| ные усло   | овия       | Влажность: 10 % ~ 90 % отн. влажн.<br>(без конденсации)  |  |
| Габарит<br>размер  | ные<br>ы   | 195 мм × 118 × 45,2 мм   |  |
| Macca  |            | 480 г  |  |

Таблица 2-4. Технические характеристики HPL2720E

## 2.2.1. Схема интерфейса

Схема интерфейса клемм HPL2720E приведена на рисунке ниже.



### 2.2.2. J01 – Клемма входа EtherCAT

Входной интерфейс сетевого кабеля EtherCAT, стандартный сетевой кабель RJ45.

#### 2.2.3. J02 – Клемма выхода EtherCAT

Выходной интерфейс сетевого кабеля EtherCAT, стандартный сетевой кабель RJ45.

#### 2.2.4. ЈОЗ – Клемма входа питания



#### Примечание

- «24V» и «0V» подключаются, соответственно, к положительному и отрицательному полюсам импульсного источника питания 24 В пост. тока; «FG» должна быть надежно подключена к земле, а провод заземления должен быть как можно короче и толще.
- Все клеммы являются штекерными, их демонтаж показан на рисунке справа выше. Отсоединять клеммы для монтажа проводки необходимости нет.

#### 2.2.5. Ј04 – Клемма выхода широтно-импульсной модуляции

HPL2720E имеет сигнал широтно-импульсной модуляции ШИМ, который можно использовать для управления мощностью лазера. Уровень сигнала ШИМ составляет 24 В. Рабочий цикл плавно регулируется от 0 % до 100 %, а максимальная несущая частота составляет 50 кГц.

Режим вывода сигнала показан на рисунке ниже.



Примечание: Для сигналов P+ и P- предусмотрены внутренние твердотельные реле, для отсечения не требуется никаких внешних реле!

#### 2.2.6. J05 – Клемма цифро-аналогового выхода

У HPL2720E имеется 4 аналоговых выхода 0-10 В. Четырехпозиционный цифро-аналоговый выход может быть сконфигурирован в качестве управляющего сигнала пиковой мощности лазера и газового пропорционального клапана с помощью ПО « CypConfig», входящего в комплект программного обеспечения CypCutPro.

| Выходной сигнал         | 0~10 B   |
|-------------------------|----------|
| Макс. выходная нагрузка | 50 мА    |
| Макс. погрешность       | +/-20 мВ |
| Разрешение              | 2,7 мВ   |
| Преобразование          | 400 мкс  |

Таблица 2-5. Выход DA

#### 2.2.7. ЈО6 – Интерфейс общих выходов

OUT1-OUT20, всего 20 выходов 24 В высокого уровня. В «СурConfig», поставляемом с CypCutPro, выходной порт может быть сконфигурирован как «контроллер высоты» «лазер», «режущая головка», «вспомогательный газ», «аварийная сигнализация», «устройство смены паллет» и прочие связанные интерфейсы управления.



Примечание: Могут быть подключены только нагрузки постоянного тока, выходной ток каждого канала должен быть  $\leq 0,7A$ , а общий ток выходного порта должен составлять  $\leq 2,5$  A; в противном случае, сработает защита от короткого замыкания. Если вам необходимо подключить нагрузку переменного тока, требуется подключить внешнее реле.

#### 2.2.8. Ј07 – Интерфейс общих входов

В HPL2720E не предусмотрен выделенный вход; каждый входной порт может быть настроен как сигнал начала координат/концевого выключателя.

Режимы нормально разомкнутого и нормально замкнутого сигналов начала координат и концевого выключателя можно установить в «CypConfig», поставляемом с CypCutPro. Если установлено значение NO (нормально разомкнутый), вход действителен, когда входной порт подключен к 0 В; если установлено значение NC (нормально замкнутый), вход действителен, когда он отключен от 0 В.

Типовое подключение фотоэлектрического переключателя показано на рисунке ниже; необходимо использовать фотоэлектрический переключатель типа NPN 24 В. Типовое подключение механического контактного переключателя показано на рисунке ниже.

Типовое подключение магнитного индукционного переключателя показано на рисунке ниже; необходимо использовать магнитный индукционный переключатель типа NPN 24 В.



Среди прочего, для входов IN1-IN3 можно отрегулировать полярность эффективного уровня с помощью аппаратных перемычек:



## 2.3. Подключение BCS100E

Для управления емкостным датчиком отслеживания лазерной резки контроллер высоты шины BCS100E использует шину EtherCAT. Это эффективный емкостный контроллер высоты.

| Контроллер высоты<br>ВСS100Е<br>Модуль Кол-во |        | IN OUT<br>24V A1 F1<br>5V A2 F2<br>24V OV FG                           | Ether CAT TO<br>BCS100E |  |
|---|--------|--|-------------------------|--|
| Модуль  | Кол-во | Описание   |                         |  |
| Источник питания                              | /      |  | 24 В пост.тока/1А       |  |
| Порт LAN                                      | 2      | Ведомый сетевой порт EtherCAT, 100 Мбит/с, левый вход и правый выход   |                         |  |
| Интерфейс датчика                             | 1      | Контроль обнаружения емкости, диапазон<br>регулирования высоты 0~25 мм |                         |  |
| Рабочая среда                                 |        | Температура: 0~60°С  |                         |  |
|   |        | Влажность: 10%~90% (без конденсата)                                    |                         |  |
| Размер  |        | 136мм×123×34мм   |                         |  |
| Bec   |        | /  |                         |  |

Таблица 2-6. Технические данные BCS100E

## 2.3.1. Схема интерфейса

Схема интерфейса BCS100E показана на рисунке ниже.

- 1 Входная клемма питания J01
- 2 Входная клемма датчика J02
- 3 Выходной терминал EtherCAT J03
  - 4 Входной терминал EtherCAT J04



#### 2.3.2. Входная клемма питания J01

Клемма питания подключается к положительному и отрицательному полюсам импульсного источника питания 24 В постоянного тока для подачи питания на контроллер BCS100E. FG должен быть надежно соединен с землей, а провод заземления должен быть как можно короче и толще. Надежное заземление оболочки экрана может не только повысить стабильность системы, но и предотвратить повреждение экрана или интерфейса из-за внешнего статического электричества или перенапряжения.



| Контакт | Примечание   |  |
|---------|--|--|
| FG      | Экранирующая крышка (внутреннее короткое замыкание с 0V) |  |
| 0V      | Заземление питания                                       |  |
| 24V     | Положительное напряжение питания 24 В                    |  |

Таблица 2-7. Входная клемма питания J01

## 2.3.3. Входная клемма датчика J02

J02 - это порт подключения емкостного датчика. Через четырехжильный авиационный штекерный провод он подключается к усилителю для контроля емкости в реальном времени.



Таблица определения сигналов интерфейса выглядит следующим образом.

| Описание  |
|---|
| Механическая защита терминала обеспечивает правильное подключение кабеля передачи сигнала |
| Источник питания  |
| Сигнал датчика  |
| Заземление сигнала датчика  |
| Заземление цепи обработки BCS100E   |
|   |

Таблица 2-8. Состояние подключения входной клеммы датчика J02

## 2.3.4. J03/04 Клемма входа/выхода EtherCAT

J04 - выходной интерфейс кабеля EtherCAT LAN, а J03 - входной интерфейс кабеля EtherCAT LAN. Оба они подключаются к стандартным LAN-кабелям RJ45 для связи по шине.



| Обозна-<br>чение | Описание         | Цвет<br>СИД | Состояние        | Описание               |
|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|
| 1. Croposti      | Скорость         | Зеленый     | Выкл.            | 10 Мбит/с              |
| 1. Скорость      | шины<br>EtherCAT | Эсленый     | Непре-<br>рывный | 100 Мбит/с             |
|                  | Состояние        |             | Выкл.            | Нет соединения         |
| 2: Соединение    | соединения       | Желтый      | Мигает           | Установление связи     |
|                  | шины<br>EtherCAT |             | Непре-<br>рывный | Соединение установлено |

Таблица 2-9. Состояние соединений RJ45

## 2.4 Подключение BCS210E

Емкостный контроллер высоты BCS210E — это регулятор высоты, предназначенный для режущей головки BLT.

| Параметр            | Описание                     |  |  |
|---------------------|------------------------------|--|--|
| Источник<br>питания | 100-240 В пост. тока/2,5 А   |  |  |
| Рабочая среда       | 0~60 ℃                       |  |  |
| Влажность           | 10 % ~ 90 % (без конденсата) |  |  |
| Габариты            | 87 × 225 × 120,6 мм          |  |  |

| Таблина | 10. Пар  | аметры  | BCS210E |
|---------|----------|---------|---------|
| таолица | 10. 11up | amerphi | DCDLIOL |

#### 2.4.1 Схема интерфейса

Схема интерфейса BCS210E показана на рисунке ниже.



## 2.4.2 Описание индикаторов и разъемов

| Функция                                  | Символ | Описание  | Включенное состояние   |
|--|--------|---|--|
| Интерфейс<br>питания                     | LN     | 220 В (вход питания)  | /  |
| ВХОД                                     | IN     | Порт Ethernet для входа<br>шины, по стандартному<br>кабелю (Желтый) | /  |
| выход                                    | OUT    | Порт Ethernet для<br>выхода шины, по ШИМ<br>кабелю (Фиолетовый)     | /  |
| Светодиодный<br>индикатор<br>питания 1   | PWR1   | Внутренний<br>светодиодный<br>индикатор питания 1                   | Непрерывный, если питание<br>включено  |
| Светодиодный<br>индикатор<br>питания 2   | PWR2   | Внутренний<br>светодиодный<br>индикатор питания 2                   | Непрерывный, если питание<br>включено  |
| Светодиодный<br>индикатор<br>связи 1     | LINK   | Светодиод связи   | Непрерывный после<br>стабилизации питания.<br>После того как шина<br>подключена, быстро мигает |
| Светодиодный<br>индикатор<br>связи 2     | RUN    | Светодиод связи   | Выкл. при включенном<br>питании.<br>Непрерывный после<br>подключения шины                      |
| Системный<br>светодиодный<br>индикатор 1 | SYS1   | Светодиод состояния<br>работы системы 1                             | После стабилизации питания,<br>медленно мигает.  |
| Системный<br>светодиодный<br>индикатор 2 | SYS2   | Светодиод состояния<br>работы системы 2                             | Непрерывный после<br>стабилизации питания;   |

#### 2.4.3 Инструкция по подключению

BCS210E питается от сети переменного тока 220 В и подключается к устройству шины предыдущего уровня с помощью стандартного кабеля Ethernet (Желтый) в порт IN BCS210E. Порт OUT BCS210E подключается к устройству режущей головки серии BLT с помощью кабеля ШИМ (Фиолетовый).



## 2.5 Подключение режущей головки

#### 2.5.1 Подключение ProCutter

Подключение режущей головки ProCutter представлено на рисунке ниже.

|  |  |    | ProCutter  |  |
|--|--|----|--|--|
| Плата расширения<br>HPL2720E<br>Общий<br>выход | 24 B<br>0 B<br>24 B<br>0 B<br>BbIX x<br>BbIX y |    | Лазерная головка 24 В<br>Лазерная головка 0 В<br>Интерфейс Вх/Вых 24 В<br>Иптерфейс Вх/Вых 0 В<br>Радиус действия луча<br>Аналог. вых. |  |
|  | BblX z   |    | Активн. измен. фокуса  |  |
| Общий  | BX x   | 9  | Системн. ошибка  |  |
| вход   | BX y   | 10 | Выполн. цели   |  |
| Аналоговый                                     | BX z   | 11 | Аналог. вх+  |  |
| выход  | DA-  | 12 | Аналог. вх-  |  |

#### 2.5.2 Подключение режущей головки BLT

Подключение режущей головки BLT для BCS210E показано на рис. ниже.



#### Внимание!

Приведенные выше операции по подключению могут выполняться только персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. Когда режущая головка подключается к BCS210E, питание должно быть выключено.



Подключение режущей головки BLT для BCS100E показано на рис. ниже.

## 2.6. Подключение лазера

## 2.6.1. Немецкая серия IPG\_YLS



www.purelogic.ru

## 2.6.2. Американская серия IPG



## 2.6.3. Подключение лазера Raycus через последовательный порт



Компьютер RS232 DB9



Плата расширения HPL2720E

| Переключ      | атель DIP |                | РЕЖИМ ВВОДА    |
|---------------|-----------|----------------|----------------|
| ВКЛ Выход ШИМ | ШИМ+      | Модул. лазера+ |                |
|               | Выход ШИМ | ШИМ-           | Модул. лазера- |
|               |           |                |                |

## 2.6.4. Trumpf



www.purelogic.ru

## 3. Установка

#### 3.1. Этапы установки

#### 3.1.1. Этап 1. Установка платы управления ВМС2282

- (1) Выключить хост-узел.
- (2) Открыть корпус хост-узла, выбрать свободный слот PCIE и снять планку, используя отвертку.
- (3) Вставить ВМС2282 в слот. Установка показана в п. 2.1.2.
- (4) Затянуть винты блока ВМС2282 отверткой.
- (5) Закрыть корпус, включить питание хост-компьютера и запустить хост-узел.

#### 3.1.2. Этап 2. Установка драйвера ВМС2282

Предусмотрено 2 способа установки драйвера ВМС2282.

1. Использовать CypCutPro для установки драйвера, выберите драйвер при установке CypCutPro, как показано на Рис. 7. Драйвер BMC2282 будет установлен автоматически.

| S CypCutPro Laser Cutting S  | 2002  |  | ×                       |          |
|--|---|--|-------------------------|----------|
| Choose Components<br>Choose which features of Cyp<br>want to install.  |   | R  |                         |          |
| Check the components you we<br>install. Click Install to start the<br>Select the type of install:<br>Or, select the optional<br>components you wish to<br>install: | ant to install and uncheck the comp<br>installation.<br>Typical ✓<br>Main program<br>H: M Tools | Description<br>Some useful<br>including con<br>(Strongly | tools,<br>ifig file too | )<br>ol. |
| Space required: 216.5 MB   | Default PLC     Sack  | Install  | ed)<br>Cano             | el       |

Рис. 7. Выбор драйвера

2. Открыть «Device Manager» (Диспетчер устройств), в нем отобразится «Other Devices» (Другие устройства), как показано на Рис. 8, если его драйвер не установлен.



Рис. 8. Неизвестное устройство

Необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по «PCI FLASH Memory» (Флэш-память PCI) и выбрать «Update Driver Software» (Обновить программное обеспечение драйвера). Далее выбрать CypCutPro и найти расположение файлов драйверов по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Friendess\CypCutPro\Drivers, затем щелкнуть [Next] (Далее).

По завершении установки драйвера будет показано сообщение «BMC2282 DMA».

#### 3.1.3. Этап 3. Подключение ведомого устройства

Для подключения ведомого устройства следует использовать стандартный сетевой кабель категории CAT5E или выше (рекомендуется сетевой кабель Friendess). Электромонтажные схемы режущей головки серии BLT и других режущих головок представлены в разделе 1.2.

#### 3.1.4. Этап 4. Сканирование в «СурСопfig»

Необходимо запустить «CypConfig» и нажать [BUS Scan] (Сканирование ШИНЫ) – [Start] (Пуск). Система просканирует информацию о подключенном ведомом устройстве.

#### 3.1.5. Этап 5. Использование СурСиtPro

После установки параметров в «СурConfig» необходимо запустить CypCutPro, импортировать графику и настроить параметры процесса, после чего можно будет выполнить обработку. Подробную информацию см. в руководстве по программному обеспечению.

## 4. Меры предосторожности

#### 4.1. Меры предосторожности при выполнении проводки

#### 4.1.1. Прокладка кабельной цепи

1. При высвобождении 4-контактного кабеля из катушки необходимо не допустить перекручивания кабеля (кабель необходимо освобождать по касательной) и укладывать его прямо. Такую работу следует выполнить до прокладки кабелей, чтобы дать кабелям время снять напряжение. Поскольку производственный процесс не может полностью обеспечить, чтобы кабель был прямым и без перекручиваний, нанесенный на поверхности кабеля логотип вращается по малой спирали.



- Скручивание кабеля при прокладке в закрытом помещении запрещено, а скручивание при монтаже может привести к повреждению жил провода. Этот эффект постепенно усиливается в процессе эксплуатации кабеля, что приводит к обратному скручиванию и в конечном итоге обрыву жилы провода и его повреждению.
- 3. Кабели должны быть проложены свободно рядом друг с другом в опоре кабельной цепи. Для разделения кабелей в максимально возможной степени следует использовать прокладки. Расстояние между кабелем и прокладкой, разделителем и прилегающим к нему кабелем должно составлять не менее 10 % от диаметра.



- 4. Кабели следует устанавливать в соответствии с их весом и размером. Более тяжелые кабели большего диаметра следует прокладывать снаружи. Более легкие меньшего диаметра следует размещать внутри. Кроме того, кабели можно прокладывать с внутренней стороны наружу в зависимости от размера. Не размещать один кабель поверх другого без распорки.
- 5. Для вертикально подвешенных гибких кабельных цепей оставить больше свободного места для вертикальной опоры, поскольку во время работы цепи будут натягиваться. После небольшого промежутка времени необходимо проверить, что кабели проходят по центральной части, и при необходимости отрегулировать их.
- 6. В самоподдерживающихся кабельных цепях кабели крепятся к движущимся и неподвижным точкам. Необходимо, чтобы поставщик предоставил подходящие кабельные опоры. Кабельные стяжки имеют очень ограниченное применение при работе на высоких скоростях. Поэтому не следует скреплять несколько кабелей вместе. Кабели не следует закреплять или привязывать к движущимся частям кабельных цепей. Зазор между неподвижной точкой и участком изгиба должен быть достаточно широким.



- Для скользящей кабельной цепи рекомендуется зафиксировать кабель в подвижной точке. В месте крепления требуется предусмотреть небольшую защитную зону кабеля. (См. инструкции поставщика кабельной цепи)
- 8. Следует убедиться, что кабель проходит по центральной части с требуемым радиусом изгиба. Не натягивать кабель (не тянуть его слишком сильно), иначе трение внутри кабельной цепи приведет к износу оболочки кабеля; не допускать, чтобы кабель был проложен слишком свободно в кабельной цепи, в противном случае это может привести к истиранию кабеля и внутренней стенки кабельной цепи или запутыванию с другими кабелями.



- 9. Если кабель прокладывается неровно, проверить, не перекручивается ли он вдоль продольной оси во время работы. Кабель должен медленно поворачиваться в определенной фиксированной точке до тех пор, пока не начнет свободно перемещаться.
- 10. Учитывая размеры кабелей и кабельных цепей, характеристики их длины значительно отличаются. В течение первых нескольких часов кабель естественным образом растягивается. В случае использования кабельных цепей для этого требуется больше времени. Этого можно избежать путем регулярной проверки места установки кабелей. Рекомендуется регулярно проводить проверки каждые три месяца в течение первого года и при каждом техническом обслуживании в последующем. Сюда входит проверка возможности свободного перемещения в пределах заданного радиуса изгиба, и при необходимости внесение корректировок.

## 4.1.2. Проводка станочной системы

#### 1. Проводка источника электропитания

- (1) Сильный ток
  - Строгое разделение сильного и слабого тока

Необходимо выбрать подходящий диаметр силового кабеля в соответствии с мощностью. В таблице ниже указаны диаметр кабеля и соответствующая ему мощность.

| Характерис-<br>тики кабеля | Сечение<br>(мм <sup>2</sup> ) | Допустимая<br>токовая | Мощность<br>однофазной | Мощность<br>трехфазной |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| (MM <sup>2</sup> )         |                               | нагрузка по           | нагрузки               | нагрузки               |
|                            |                               | медному               | (Вт), 220 В            | (Вт), 380 В            |
|                            |                               | кабелю, 25 °С         |                        |                        |
|                            |                               | (A)                   |                        |                        |
| 1,5                        | 1,38                          | 15                    | 3300                   | 9476,8                 |
| 2,5                        | 1,78                          | 25                    | 5500                   | 13163,2                |
| 4                          | 2,25                          | 32                    | 7040                   | 16848,8                |
| 6                          | 2,85                          | 45                    | 9900                   | 23693,6                |
| 10                         | 7*1,35                        | 60                    | 13200                  | 31591,2                |
| 16                         | 7*1,7                         | 80                    | 17600                  | 42121,6                |
| 25                         | 7*2,14                        | 110                   | 24200                  | 57917,6                |

 Добавить вспомогательные устройства, такие как устройства защиты от короткого замыкания и фильтры для сильного тока.

- (2) Слабый ток (например, 24 В пост. тока)
- Положительный и отрицательный провода блока питания различают по цвету, например, красный провод подключается к положительному полюсу, а синий провод подключается к отрицательному полюсу.
- Потребители с относительно большими помехами (например, серводвигатели и электромагнитные клапаны) питаются отдельно от контроллера.
- 2. Заземление
- Для заземления используют стандартные двухцветные провода: желтый и зеленый.
- В станках лазерной резки для некоторых высокочастотных сигналов (ШИМ, импульсных, энкодерных, емкостных и т. д.) рекомендуется использовать многоточечное заземление.
- Для станочной системы используются оцинкованные болты заземления и специальный заземляющий провод. Сопротивление между заземленным металлическим корпусом и основной точкой заземления должно быть ≤ 0,1 Ом.
- 3. Сигнал (управление)
- Цвет сигнального провода, например, черный.
- Выбирать сигнальный провод в соответствии с мощностью.
- Рекомендуется использовать электромагнитный клапан 24 В пост. тока. Добавить поглощающие цепи на обоих концах электромагнитного клапана, то есть параллельно подключить диоды обратной цепи на обоих концах электромагнитного клапана (следует учитывать направление, выдерживаемый ток и выдерживаемое напряжение) в соответствии с рисунком ниже.



- Рекомендуется предусмотреть заземление для экранирующего слоя цифрового сигнала (ШИМ) с двух сторон, а для экранирующего слоя аналогового сигнала (DA) – с одной стороны. Одностороннее заземление позволяет избежать низкочастотных токовых помех на экранирующем слое; двустороннее заземление позволяет эффективно устранить высокочастотные помехи. Если кабель передачи очень длинный, рекомендуется заземлить его в нескольких точках, чтобы обеспечить одинаковый потенциал экранирующего слоя.
- Сопротивление режущей головки, подключенной к усилителю, к корпусу станка составляет ≤ 1 Ом, а сопротивление точки заземления электрического шкафа составляет ≤ 6 Ом.

#### 4. Примечания

- Каждый кабель четко и точно промаркирован.
- Кабели должны быть проложены параллельно и не пересекаться, а жгуты должны быть прямыми и выровненными.
- Следует выбирать кабель в соответствии с местом размещения, не складывать в кучу и не свивать.
- Вся проводка должна быть надежно закреплена во избежание искрения.
- При прокладке проводки следует избегать петель и антенных эффектов. Токовая петля, состоящая из источника сигнала, линии передачи и нагрузки, эквивалентна антенне с магнитным полем. На рисунке ниже неправильное соединение представлено слева, а правильное – справа.



## 4.1.3. Требования по сборке

| Обращаться осторожно. Необходимо использовать антистатические<br>перчатки или прикасаться к заземленному металлическому<br>предмету, прежде чем прикасаться к цепи платы управления или<br>вставлять/извлекать плату управления, чтобы предотвратить<br>повреждение платы управления перемещениями статическим<br>электричеством. |
|---|
| За исключением интерфейса USB подключение и отключение питания других интерфейсов запрещено, это может привести к повреждению внутренних компонентов.   |
| Обращаться осторожно. Не нажимать на плату. Это может привести к<br>изгибу платы и ее повреждению.  |

4.2. Устранение неисправностей

## 4.2.1. Неспособность диспетчера устройств обнаружить устройства РСІ

Если диспетчер устройств не может обнаружить любое устройство PCIe:

1. Проверить состояние индикаторов на ВМС2282. Положения индикатора питания и индикатора состояния системы показаны на Рис. 14.



Рис. 14. Индикаторы ВМС2282

Если плата не находится в состоянии OP, индикатор питания постоянно включен, индикатор состояния системы 1 и индикатор состояния системы 2 мигают с частотой 1 Гц одновременно, а индикатор состояния системы 3 постоянно включен.

Если плата находится в состоянии OP, индикатор питания постоянно включен, индикатор состояния системы 1 и индикатор состояния системы 2 мигают попеременно с частотой 1 Гц, а индикатор состояния системы 3 постоянно включен.

Если индикатор состояния BMC2282 свидетельствует о неисправности, необходимо заменить плату и повторить попытку.

- 2. Если индикатор состояния ВМС2282 в норме, необходимо заменить слот платы или хост-компьютер, затем провести повторное сканирование.
- 3. Если устройство РСІе по-прежнему не удается обнаружить, необходимо обратиться в службу поддержки нашей компании.

#### 4.2.2. Неспособность диспетчера устройств установить драйвер

Если менеджер устройств регистрирует устройства PCIE, но драйверы BMC2282 не распознаются:

- 1. Необходимо установить драйвер вручную еще раз в соответствии с разделом 3.1.2.
- 2. Если драйвер по-прежнему не установлен, необходимо изменить слот платы или установить драйвер на хост-узел.
- 3. Если драйвер по-прежнему не установлен, необходимо обратиться в нашу службу поддержки.

#### 4.2.3. Неудачное сканирование шины

Если ConfigTool не удалось просканировать ведомые устройства:

- 1. Проверить, включены ли серводрайверы шины EtherCAT и подчиненные устройства.
- 2. Проверить, надежно ли установлен сетевой кабель.
- 3. Проверить, предусмотрена ли поддержка подчиненного устройства. Если нет, необходимо обратиться в службу поддержки. Если да, заменить подчиненное устройство и повторить сканирование.
- 4. В случае неудачи при повторном сканировании обратиться в службу поддержки.

## 4.2.4. Аварийный сигнал шинной сети

#### Аварийные сигналы сети общей шины и решения

| Аварийный сигнал  | Причина  | Способ устранения  |
|---|--|--|
| Аварийный сигнал шинной<br>сети, сетевой кабель не<br>подключен<br>0x9811002D | Подчиненное устройство не<br>включено, или сетевой порт<br>подключен неправильно   | Проверить питание<br>подчиненного устройства и<br>проводку сетевого порта  |
| Аварийный сигнал – таймаут<br>сторожевой схемы                                | Таймаут соединения между<br>CypCutPro и BMC2282  | Если сигнал подан<br>автоматически, его можно<br>игнорировать; при сигнале<br>во время обработки следует<br>зафиксировать этапы<br>операции и сообщить в<br>службу поддержки.  |
| Аварийный сигнал шинной<br>сети, несоответствие сети<br>0x9811001E            | Сетевой кабель между<br>сетевым портом EtherCAT<br>компьютера и подчиненным<br>устройством не закреплен,<br>или питание подчиненного<br>устройства отключено   | <ol> <li>Проверить<br/>подключение сетевого<br/>порта EtherCAT</li> <li>Привести в порядок<br/>проводку и проверить<br/>наличие помех</li> <li>Проверить</li> <li>электропитание<br/>подчиненного устройства</li> </ol>  |
| Потерян пакет аварийного<br>сигнала шинной сети<br>0x98110025                 | Потеря пакета данных сетевой<br>связи EtherCAT   | <ol> <li>Проверить<br/>подключение сетевого<br/>порта EtherCAT</li> <li>Привести в порядок<br/>проводку и проверить<br/>наличие помех</li> <li>Проверить<br/>электропитание<br/>подчиненного устройства</li> </ol>       |
| Аварийный сигнал шинной<br>сети, подчиненное устройство<br>не в состоянии ОР  | Подчиненное устройство N<br>неисправно, сетевой кабель<br>между подчиненным<br>устройством N-1 и<br>подчиненным устройством N<br>не подключен или<br>поврежден | <ol> <li>Проверить<br/>подключение сетевого<br/>порта EtherCAT.</li> <li>Привести в порядок<br/>проводку и проверить<br/>наличие помех</li> <li>Проверить</li> <li>электропитание<br/>подчиненного устройства</li> </ol> |
| Аварийный сигнал шинной<br>сети, таймаут сети<br>0x98110010                   | Постоянная потеря пакетов<br>данных сети EtherCAT  | <ol> <li>Проверить<br/>подключение сетевого<br/>порта EtherCAT</li> <li>Привести в порядок<br/>проводку и проверить<br/>наличие помех</li> <li>Проверить<br/>электропитание<br/>подчиненного устройства</li> </ol>       |

Таблица 2-1. Аварийные сигналы шины основной платы и способы устранения



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ +7 (473) 204-51-56 Воронеж +7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru info@purelogic.ru 394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160, офис 149

| Пн | Вт                 | Ср  | Чт  | Пт    | Сб   | Bc   |
|----|--------------------|-----|-----|-------|------|------|
|    | 8 <sup>00</sup> -1 | 700 | 800 | -1600 | выхс | дной |