




ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ СЕРВОПРИВОДОВ




Leadshine

ADTECH

ADTECH QS7AA020M / QS7AA030M




ADTECH QS7AA050M2/QS7AA075M2



<p>Драйвер</p> <p>Драйверы PMSM серводвигателей ADTECH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QS7AA020M • QS7AA030M 	<p>Кабель 1 Силовой кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1P-3m • A1P-6m • A1P-10m 	<p>Кабель 2 Кабель подключения энкодера</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1E-3m • A1E-6m • A1E-10m 	<p>Кабель 3 Кабель подключения контроллера</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1E-3m • A1E-6m • A1E-10m 	<p>Кабель 4 Кабель подключения ПК для настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> • A-DB9F-RJ45-1.5m 	<p>Серводвигатели</p> <p>Серводвигатели PMSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60CST-M01330 • 60CST-M01930 • 80ST-M01330 • 80ST-M02430 • 80ST-M03520 • 80ST-M04025 • 90ST-M02430 • 90ST-M03520 • 90ST-M04025 	<p>Серводвигатели</p> <p>Серводвигатели PMSM с тормозом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60CSTB-M01330 • 60CSTB-M01930 • 80STB-M01330 • 80STB-M02430 • 80STB-M03520 • 80STB-M04025 • 90STB-M02430 • 90STB-M03520 • 90STB-M04025
<p>Драйвер</p> <p>Драйвер PMSM серводвигателей ADTECH:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QS7AA050M2 • QS7AA075M2 	<p>Кабель 1 Силовой кабель</p> <ul style="list-style-type: none"> • A2P-3m • A2P-6m • A2P-10m 	<p>Кабель 2 Кабель подключения энкодера</p> <ul style="list-style-type: none"> • A2E-3m • A2E-6m • A2E-10m 	<p>Кабель 3 Кабель подключения контроллера</p> <ul style="list-style-type: none"> • A1S-3m • A1S-6m • A1S-10m 	<p>Кабель 4 Кабель подключения ПК для настройки</p> <ul style="list-style-type: none"> • A-DB9F-RJ45-1.5m 	<p>Серводвигатели</p> <p>Серводвигатели PMSM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110ST-M04030 • 110ST-M05030 • 110ST-M06030 • 130ST-M07725 • 130ST-M10025 • 130ST-M15025 	<p>Серводвигатели</p> <p>Серводвигатели PMSM с тормозом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110STB-M04030 • 110STB-M05030 • 110STB-M06030 • 130STB-M07725 • 130STB-M10025 • 130STB-M15025

LEADSHINE EL5-D0750 / EL5-D1000 / EL5-D1500





Драйвер

Драйверы PMSM серводвигателей LEADSHINE:

- EL5-D0750
- EL5-D1000
- EL5-D1500






Серводвигатели

Серводвигатели PMSM:


- 60CST-M01330
- 60CST-M01930
- 60ST-M01930
- 80ST-M01330
- 80ST-M02430
- 80ST-M03520
- 80ST-M04025
- 90ST-M02430
- 90ST-M03520
- 90ST-M04025

LEADSHINE ES-D508 / HYPERDRIVE HDS556






LEADSHINE ES-D808 / HYPERDRIVE HDS860



PURELOGIC PLDS880



Драйвер

Драйвер серво-шаговых двигателей LEADSHINE:

- **ES-D808**

Драйвер серво-шаговых двигателей HYPERDRIVE:

- **HDS860**



Кабель 1 Силовой кабель

- **CABLEH-RZ3M0**
- **CABLEH-RZ5M0**
- **CABLEH-RZ10M0**



Кабель 2 Кабель подключения энкодера

- **CABLEH-BM3M0**
- **CABLEH-BM5M5**
- **CABLEH-BM8M0**
- **CABLEH-BM10M0**
- **CABLEH-BM13M0**



Кабель 3 Кабель подключения ПК для настройки

- Кабель DB9F-RJ12



Серводвигатели

Серво-шаговые двигатели:

- **PL86H75-D14-1000PPR**
- **PL86H113-D14-1000PPR**
- **PL86H151-D14-1000PPR**
- **ES-M23480**

Драйвер

Драйвер серво-шаговых двигателей PURELOGIC:

- **PLDS880**




Серводвигатели

Серво-шаговые двигатели:

- **PL86H75-D14-1000PPR**
- **PL86H113-D14-1000PPR**
- **PL86H151-D14-1000PPR**
- **ES-M23480**

LEADSHINE ES-DH2306





Драйвер

Драйвер серво-шаговых двигателей LEADSHINE:
• **ES-DH2306**



Кабель 1

Силовой кабель

- **CABLEH-RZ3M0**
- **CABLEH-RZ5M0**
- **CABLEH-RZ10M0**



Кабель 2

Кабель подключения энкодера

- **CABLEG-BM3M0**
- **CABLEG-BM5M0**
- **CABLEG-BM8M0**
- **CABLEG-BM10M0**
- **CABLEG-BM12M0**



Кабель 3

Кабель подключения ПК для настройки


- Кабель **CABLE-ACH1000**




Серводвигатели

Серво-шаговые двигатели:
• **ES-MH342120**
• **ES-MH342200**


LEADSHINE ACS306



LEADSHINE ACS606



LEADSHINE ACS806





Драйвер

Драйверы бесщеточных серводвигателей с напряжением питания до 80В, BLDC и PMSM:

- **ACS306**
- **ACS606**
- **ACS806**



Серводвигатели

Серводвигатели:

- **BLDC BLM57090-1000**
- **BLDC BLM57130-1000**
- **BLDC BLM57180-1000**
- **ACM602V36-01-2500**
- **ACM604V60-01-2500**
- **40ST-M00130**
- **40STB-M00130**
- **40ST-M00330**
- **40STB-M00330**