


PL10x2




Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1
PL10x2-1-200	200	147
PL10x2-1-300	300	247
PL10x2-1-370	370	317
PL10x2-1-450	450	397
PL10x2-1-530	530	477
PL10x2-1-650	650	597

Диаметр винта	10 мм
Шаг винта	2 мм

PL12x3




Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1
PL12x3-1-200	200	148
PL12x3-1-300	300	248
PL12x3-1-370	370	318
PL12x3-1-450	450	398
PL12x3-1-530	530	478
PL12x3-1-650	650	598
PL12x3-1-800	800	748

Диаметр винта	12 мм
Шаг винта	3 мм

PL12x4




Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1
PL12x4-1-200	200	147
PL12x4-1-300	300	247
PL12x4-1-370	370	317
PL12x4-1-450	450	397
PL12x4-1-530	530	477
PL12x4-1-650	650	597
PL12x4-1-800	800	747

Диаметр винта	12 мм
Шаг винта	4 мм

PL14x3




Диаметр винта	14 мм
Шаг винта	3 мм

Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1	Обозначение	L	L1
PL14x3-1-200	200	148	PL14x3-1-650	650	598
PL14x3-1-300	300	248	PL14x3-1-800	800	748
PL14x3-1-370	370	318	PL14x3-1-1000	1000	948
PL14x3-1-450	450	398	PL14x3-1-1250	1250	1198
PL14x3-1-530	530	478	PL14x3-1-1550	1550	1498

PL14x4




Диаметр винта	14 мм
Шаг винта	4 мм

Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1	Обозначение	L	L1
PL14x4-1-200	200	148	PL14x4-1-650	650	598
PL14x4-1-300	300	248	PL14x4-1-800	800	748
PL14x4-1-370	370	318	PL14x4-1-1000	1000	948
PL14x4-1-450	450	398	PL14x4-1-1250	1250	1198
PL14x4-1-530	530	478	PL14x4-1-1550	1550	1498

PL16x4



Диаметр винта	16 мм
Шаг винта	4 мм

Единицы измерения: мм

Обозначение	L	L1	Обозначение	L	L1
PL16X4-1-250	250	180	PL16X4-1-850	850	780
PL16X4-1-300	300	230	PL16X4-1-1020	1020	950
PL16X4-1-370	370	300	PL16X4-1-1120	1120	1050
PL16X4-1-500	500	430	PL16X4-1-1320	1320	1250
PL16X4-1-600	600	530	PL16X4-1-1570	1570	1500
PL16X4-1-720	720	650	PL16X4-1-1970	1970	1900